

für Canon BC01/02 black

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.

1. stellen Sie die Patrone auf eine unempfindliche Unterlage, so daß die Füllöffnung frei zugänglich ist (siehe Bild)
2. bohren Sie jetzt ein kleines Loch (1mm), in den Stöpsel, der die Füllöffnung verschliesst und ziehen ihn mit einem spitzen Gegenstand (Schraube) aus dem Füllloch
3. ziehen Sie jetzt mit der Spritze ca. 20-25ml auf und stechen in das Füllloch bis auf den Patronenboden ein. Füllen Sie dann langsam die Tinte in die Patrone, damit der Schwamm im Inneren Zeit hat, die Tinte aufzunehmen
4. dann den Stöpsel wieder einsetzen und die Patrone einige Zeit stehen lassen. So kann sich die Tinte im Schwamm gleichmäßig verteilen
5. die Patrone nach dem Füllvorgang wie gewohnt einsetzen und einen Düsenreinigungsvorgang starten.
6. Sollte die Patrone nach dem Einsetzen nicht sofort funktionieren, bitte auf keinen Fall weitere Tinte nachfüllen, sondern die Patrone im Drucker einige Zeit ruhen lassen!



Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

DRUCKmal - 4x in NRW

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 bis 18 Uhr / Sa. 10 bis 14 Uhr

Druckmal Köln(Neusser Str.): 0221/12606546

Druckmal Köln(Severinsstr.): 0221/2722059

Druckmal Köln(Berrenratherstr.): 0221/3371145

Druckmal Essen-Steele: 0201/502471