

für HP 7xx/8xx/9xx/1xxx Black

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.

1. stellen Sie die Patrone mit dem Druckkopf nach oben, vor sich auf eine unempfindliche Unterlage
2. entfernen Sie den kreisrunden Aufkleber. Darunter befindet sich eine Metallkugel
3. stoßen Sie die Metallkugel in das Innere der Patrone. Halten Sie nun die Spritze in die Öffnung und füllen die Patrone, bis Tinte aus der Öffnung tritt
4. dann mit einer neuen Kugel das Loch wieder verschließen. (Kugel rastet ein). Anschliessend einen Klebestreifen über die Kugel kleben. (Tintenreste vorher abwischen)
5. stellen Sie die Patrone mit dem Druckkopf nach unten über einen Auffangbehälter. Um den Unterdruck wieder herzustellen, muß die Patrone ca. eine halbe Stunde abtropfen. Vor dem Einsetzen der Patrone den Druckkopf mit einem Zellstoff abtupfen.



Bei einigen Patronen kann es vorkommen, daß der Tintenfüllstand nicht mehr korrekt angezeigt wird! Fragen Sie bitte in diesem Fall nach der passenden Rücksetzanleitung.

Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

DRUCKmal – 4x in NRW

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 bis 18 Uhr / Sa. 10 bis 14 Uhr
Druckmal Köln(Neusser Str): 0221/12606546
Druckmal Köln(Severinsstr.): 0221/2722059
Druckmal Köln(Berrenratherstr.): 0221/3371145
Druckmal Essen-Steele: 0201/5024717