

für HP 27/56 Black

Damit eine erfolgreiche Befüllung möglich ist, sollte Ihre Patrone frisch sein und bis zum Schluss ein gutes Druckbild erzeugt haben.

1. stellen Sie die Patrone auf eine unempfindliche Unterlage, so daß das oben aufgeklebte Label frei zugänglich ist
2. ziehen Sie mit der Spritze ca. 10 ml Tinte auf. Stechen Sie dann in das Füllloch unter dem Aufkleber so tief wie möglich ein (siehe Bild) und füllen langsam die Tinte ein
3. nach der Befüllung das Loch mit einem Klebestreifen wieder verschließen. Patrone auf einem Zellstofftuch abtupfen.
4. danach ca. eine halbe Stunde warten, damit sich die Tinte im Inneren verteilen kann und die Patrone wie gewohnt einsetzen. Starten Sie nun eine Düsenreinigung
5. Sollte die Patrone nach dem Einsetzen nicht sofort funktionieren, bitte auf keinen Fall weitere Tinte nachfüllen, sondern die Patrone im Drucker einige Zeit ruhen lassen!
6. Bei einigen Patronen kann es vorkommen, daß der Tintenfüllstand nicht mehr korrekt angezeigt wird! Fragen Sie bitte in diesem Fall nach der passenden Rücksetzanleitung.



Hinweis: Aufgrund der Menge möglicher Fehlerquellen können wir für den Erfolg der Nachfüllung nicht garantieren. Füllungen erfolgen auf eigenes Risiko.

DRUCKmal - 4x in NRW

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 bis 18 Uhr / Sa. 10 bis 14 Uhr

Druckmal Köln(Neusser Str): 0221/12606546

Druckmal Köln(Severinsstr.): 0221/2722059

Druckmal Köln(Berrenratherstr.): 0221/3371145

Druckmal Essen-Steele: 0201/5024717